

Dálkového ovládání Bluetooth a akumulátor Bluetooth

Spárování mobilního vysavače s dálkovým ovládáním (pro zařízení bez akumulátoru Bluetooth)



Nastavte spínač na mobilním vysavači na AUTO. Držte 3 s stisknuté tlačítko spojení na mobilním vysavači, dokud se nerozsvítí rychle se otáčející modré světlo. Mobilní vysavač bude 60 s v režimu spárování.




Jednou krátce stiskněte velké tlačítko (MAN) nahoře na dálkovém ovládání. Mobilní vysavač je nyní spárováný.

Možnosti zrušení spárování

- ▶ Spínač na mobilním vysavači otočte z polohy AUTO do polohy 0. Poté podržte cca 10 s současně stisknutá obě zelená tlačítka na dálkovém ovládání, dokud na dálkovém ovládání nesvítí fialové světlo. Spárování dálkového ovládání je nyní zrušené.

Spárování mobilního vysavače s nářadím (pro zařízení s akumulátorem Bluetooth)



Nastavte spínač na mobilním vysavači na AUTO. Krátce stiskněte tlačítko spojení na mobilním vysavači, dokud se nerozsvítí modré otáčející se světlo. Mobilní vysavač bude 60 s v režimu spárování.



Zapněte nářadí s akumulátorem Bluetooth. Mobilní vysavač je nyní spárováný.

Možnosti zrušení spárování

- ▶ Vypnutí mobilního vysavače (spínač v poloze 0)
- ▶ Vypojení mobilního vysavače ze zásuvky
- ▶ Vložení akumulátoru do nabíječky

Spárování mobilního vysavače s nářadím a akumulátorem Bluetooth prostřednictvím spárovaného dálkového ovládání



Krátce stiskněte malé tlačítko na přední straně dálkového ovládání, dokud se okolo tlačítka spojení na mobilním vysavači nerozsvítí modré otáčející se světlo. Mobilní vysavač bude 60 s v režimu spárování.



Zapněte nářadí s akumulátorem Bluetooth. Mobilní vysavač je nyní spárováný.

Možnosti zrušení spárování

- ▶ Vypnutí mobilního vysavače (spínač v poloze 0)
- ▶ Vypojení mobilního vysavače ze zásuvky
- ▶ Vložení akumulátoru do nabíječky
- ▶ Vypnutí mobilního vysavače pomocí spárovaného dálkového ovládání

POZOR:

- ▶ Současně může být s jedním mobilním vysavačem spárováno max. 5 dálkových ovládání.
- ▶ Jedno dálkové ovládání může být spojeno vždy jen s jedním mobilním vysavačem. Pokud se má dálkové ovládání přesunout z jednoho mobilního vysavače na jiný, musí se nejprve zrušit spárování dálkového ovládání a teprve poté ho lze spárovat s novým mobilním vysavačem.
- ▶ Lze spárovat vždy jen jeden akumulátor Bluetooth s mobilním vysavačem a zároveň 5 dálkových ovládání.

Při dosažení max. počtu zařízení se vždy zruší zařízení, které se nejdéle nepoužívalo.



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth